

MERITVE ZA PLISE SENČILA

V kolikor plise prekriva le stekleno površino, potrebujemo točne mere steklene površine, merjeno po širini in višini. Priporočamo izmero na treh točkah in podajanje minimalnih vrednosti po širini in višini. Montaža je stropna.

Pri montaži pliseja na okensko krilo, le-ta prekriva robove steklene površine. Ta način montaže je posebej primeren za večdelne steklene površine (npr. križ). Potrebujemo mere pliseja, ki sega čez rob steklene površine, pri čemer pa moramo biti pozorni na kljuko oz. morebitno drugo oviro. Montaža je bočna.

Če prostor dopušča, lahko montiramo plise v okensko odprtino (špaleto). Pri čemer moramo paziti, da plise ne ovira okna pri odpiranju. Upoštevamo mere okenske odprtine, pozorni moramo biti na položaj okna v primeru odpiranja na vento (kip). Montaža je stropna.

Plise lahko tudi prekriva okensko odprtino in prosto pada pred njo. Potrebujemo končne mere senčila, tako da senčilo sega nekaj centimetrov čez robove okenske odprtine. Pri večdelnih okenskih enotah upoštevamo razmik med posameznimi senčili (4 mm).

